

# Die **10<sup>+</sup>** besten Tipps und Tricks für Android

DIE!ANLEITUNG

Einfach mehr Freude mit Ihrem Android Smartphone/Tablet.

## ■ Zeit für Ruhezustand ändern

Gerade am Anfang nervt es, wenn Ihr Gerät ständig in den Ruhemodus geht.

1. [Einstellungen](#) öffnen
2. Ansicht evtl. nach oben schieben
3. Tippen auf: [Display](#)
4. Tippen auf: [Erweitert](#)
5. Tippen auf: [Display automatisch ausschalten](#)  
> wählen Sie hier mindesten 5 Minuten

TIPP:

Ab sofort aktivieren Sie den abgesicherte Schlafmodus mit einem Drücker auf die Ein/Aus-Taste.

## ■ E-Mail Signatur

Das ist diese Zeile, die automatisch am Ende jeder E-Mail eingefügt wird. Die langweilige Voreinstellung „Von XX gesendet“ können Sie hier mit einem persönlichen Text überschreiben:

1. [Gmail](#) öffnen
2. Tippen auf: [3-Striche-Symbol links oben](#)
3. Ansicht nach oben schieben
4. Tippen auf: [Einstellungen](#)
5. E-Mail-Konto auswählen
6. Ansicht nach oben schieben
7. Tippen auf: [Mobile Signatur](#)  
> eigenen Text eingeben

## ■ Dunkel-Modus

Eine Oberfläche mit schwarzem Hintergrund.

Einstellungen > Display > Dunkles Design

[Samsung](#): Einstellungen > Anzeige > Dunkel

## ■ Textgröße • Symbole

Mit der passenden Darstellung der Inhalte wird vieles einfacher.

1. [Einstellungen](#) öffnen
2. Ansicht evtl. nach oben schieben
3. Tippen auf: [Display](#)
4. Tippen auf: [Erweitert](#)
5. Tippen auf: [Schriftgröße](#) > [Groß](#)
6. Tippen auf: [Anzeigegröße](#) > [Groß](#)

## ■ Bildschirm drehen

1. [Einstellungen](#) öffnen
2. Ansicht evtl. nach oben schieben
3. Tippen auf: [Display](#)
4. Tippen auf: [Erweitert](#)
5. Tippen auf: [Bildschirm automatisch drehen](#)  
[EIN](#) = Die Drehung erfolgt automatisch  
Aber genau das ist nicht immer zuverlässig.  
[AUS](#) = Die Drehung erfolgt per Hand über ein kleines Symbol am unteren Rand. 

## ■ Bildschirmfoto machen

Manchmal sagt ein Bild tatsächlich mehr als 1000 Worte. Zum Beispiel um Einstellungen festzuhalten oder bei der Fehlersuche.

Um ein Foto des Bildschirms zu machen, müssen Sie zwei Tasten gleichzeitig drücken:

[Ein/Aus-Taste & Leiser-Taste](#)

So erstellte Bildschirmfotos finden Sie hier: Fotos-App > Galerie > Fotos aus dem Gerät > Screenshots

# Die **10<sup>+</sup>** besten Tipps und Tricks für Android

DIE!ANLEITUNG

Einfach mehr Freude mit Ihrem Android Smartphone/Tablet.

## ■ PIN-Nummer ändern

Die PIN-Nummer wird ja nur selten benötigt. Deshalb ist es so schwierig, sich die 4-stellige Zahlenkombination zu merken. So vergeben Sie eine eigene Nummer:

1. [Einstellungen](#) öffnen
2. Ansicht evtl. nach oben schieben
3. Tippen auf: [Sicherheit](#)
4. Tippen auf: [SIM-Kartensperre](#)
5. Tippen auf: [PIN für SIM-Karte ändern](#)

**WICHTIG:** Die neue SIM-PIN **sofort** notieren.

## ■ Kamera-Schnellstart

Beim Schnappschuss muss es schnell gehen.

Drücken Sie **2 x kurz hintereinander auf die Ein/Aus-Taste**, öffnet sich die Kamera-App.

TIPP: Das funktioniert auch im Sperrbildschirm und von jeder App aus.

## ■ Mobile Daten sparen

Damit reicht Ihr Datenvolumen länger.

1. [Play Store](#) öffnen > auf das Profilfoto tippen
2. [Einstellungen](#) öffnen > [Netzwerkeinstellungen](#)
3. [Bevorzugte Downloadvariante für Apps & Apps automatisch aktualisieren](#)

Für beide einstellen > **Nur über WLAN**

EXTRA: [Samsung](#) Download-Booster > **AUS**  
Einstellungen > Verbindungen > Weitere Verbindungseinstellungen > Download-Booster

## ■ Bildschirmhintergrund

Mit einem persönlichen Bild sieht das gleich viel besser aus.

1. [Einstellungen](#) öffnen
2. Ansicht evtl. nach oben schieben
3. Tippen auf: [Display](#)
4. Tippen auf: [Design und Hintergründe](#)
5. Tippen auf: [Hintergrund](#)
6. Tippen auf: [Meine Fotos](#)
7. Foto auswählen > Ausschnitt anpassen
8. Tippen auf: den [Haken](#) rechts unten
9. Bildschirm auswählen

## ■ Akku – Prozentanzeige

So zeigen Sie zusätzlich zum Symbol den tatsächlichen Ladezustand in der Statusleiste an.

1. [Einstellungen](#) öffnen
2. Tippen auf: [Akku](#)
3. Einschalten: [Ladestandsanzeige in Prozent](#)

## ■ Bedienung der „Schalter“

An vielen Stellen kommen für Änderungen eine Art „Schalter“ zum Einsatz.

Blau = EIN = Aktiv



Gut zu wissen:

Diese Schalter müssen Sie nicht verschieben. Es reicht, wenn Sie darauf tippen.