





Bei welchem Mobilfunknetz sind Sie mit Ihrem Android-Handy gerade angemeldet?
Auf den ersten Blick eine ganz einfache Frage, die sich aber manchmal gar nicht so einfach beantworten lässt.

Die Lösung(en) finden Sie in dieser Anleitung.

Mehr zu den Grundlagen von Netzbetreibern und Mobilfunkanbietern finden Sie in diesem Beitrag:

[zum Beitrag](#)



Öffnen: Einstellungen
Auswählen: Netzwerke und Internet

Heimnetzwerk finden

Das Heimnetzwerk, ist der Mobilfunkbetreiber, mit dem Sie laut Vertrag verbunden sind.

WICHTIG:


Das muss nicht gleichzeitig Ihr Vertragspartner sein.

Ein Beispiel:


Sie haben einen Mobilfunkvertrag mit Aldi-Talk (= Vertragspartner).

Ihr Heimnetzwerk (= Mobilfunkbetreiber) ist dann die Telefónica mit O2 und E-Plus.

1 Das ist Ihr Heimnetzwerk



Tippen auf: Internet




Öffnen: Einstellungen
Auswählen: Über das Telefon

Aktuelle Verbindung finden


Hier gibt es verschiedene Wege, die alle sehr ähnlich sind, aber trotzdem ganz unterschiedliche Daten zeigen.

Hier ist es die Anzeige des tatsächlichen Mobilfunkbetreibers, mit dem Sie gerade verbunden sind.

TIPP:
Das kleine „R“ beim Symbol für den Mobilfunkempfang steht für Roaming und zeigt an, dass Sie gerade nicht mit Ihrem Heimnetz verbunden sind.



Ansicht nach oben schieben
» die aktuelle Verbindung



Auswählen: SIM-Karten
Tippen auf: Einstellungen


Mobilfunk-Übersicht

» Einstellungen
» Netzwerk & Internet
» SIM-Karten

oder

» Einstellungen
» Netzwerk & Internet
» Internet » Einstellungen


- 1 Das ist Ihr Heimnetz
- 2 Mit diesem Mobilfunknetz sind Sie gerade verbunden
- 3 Netz automatisch auswählen
» sollte immer eingeschaltet sein



Öffnen
Einstellungen



Netzbetreiber und Ihre Wiederverkäufer



Zusammenfassung

Telekom = D1

congstar • EDEKA smart • fraenk •
ja! mobil • Kaufland mobil • Lebara •
NORMA connect • PENNY mobil • u.a.

Vodafone = D2

allmobil • CallYa • FIVE • LIDL
connect • otelo • Rossmann mobil •
Tele2 • u. a.

Telefónica = 02 (inkl. E-Plus)

1&1 Mobilfunk • Aldi Talk •
BILDconnect • blau • Drillisch •
GMX mobile • Tchibo mobil • Web.de
Mobilfunk • u. a.

Hinweis:
Anbieter ändern sich ständig.

Definition der Begriffe:

- Vertragspartner (= Wiederverkäufer)

Mit dem Vertragspartner haben Sie den Vertrag geschlossen. Er betreibt oftmals kein eigenes Netz!

- Netzbetreiber (= Heimnetzwerk)

Der Netzbetreiber stellt Ihrem Vertragspartner die technische Infrastruktur zur Verfügung.


- Aktuelle Verbindung

Sind Sie im Ausland unterwegs, werden Sie mit einem Partnernetzwerk Ihres Netzbetreibers verbunden (= Roaming).

Netz automatisch auswählen » AUS
Passendes Netz auswählen



Der Extra-Tipp



Netz automatisch auswählen » AUS
Passendes Netz auswählen

Mobilfunknetz per Hand auswählen

(bitte nur in speziellen Fällen)

» Einstellungen » Netzwerk & Internet » SIM-Karten
oder » Einstellungen » Netzwerk & Internet » Internet »
Einstellungen

Deaktivieren: Netz automatisch auswählen

Dann sehen Sie eine Übersicht der Mobilfunknetze, die in Ihrer Umgebung verfügbar sind – mit Empfangsstärke und Übertragungsgeschwindigkeit.

Wählen Sie hier das passende Netz aus.

WICHTIG:

Wählen Sie nur Netze aus, die in Ihrem Vertrag enthalten sind!