




Sperrbildschirm > Einstellungen

Neben einem persönlichen Hintergrundbild haben Sie noch mehr Möglichkeiten, den Sperrbildschirm an Ihre Wünsche anzupassen.

Und ja, auch das kleine Symbol links unten können Sie ausblenden.

Öffnen Sie dazu die App Einstellungen.

Dann geht es auf der nächsten Seite weiter »




Öffnen: Einstellungen
Auswählen: Display

Grundlegende Einstellungen


» Einstellungen

» Display

» Sperrbildschirm



Tippen auf: Sperrbildschirm



Einstellungen für den Sperrbildschirm

Einstellungen I

① Datenschutz » extra Anleitung

Hier geht es um die Inhalte von Benachrichtigungen.

② Sperrbildschirm Text hinzufügen » extra Anleitung

Sie können am Sperrbildschirm einen individuellen Text anzeigen – für alle sichtbar.

③ Wallet anzeigen > AUS

Damit unterbinden Sie am Sperrbildschirm den Zugriff auf Ihre virtuelle Geldbörse.

④ Gerätesteuerung anzeigen > AUS


Das ist das Haus-Symbol, das links unten am Sperrbildschirm angezeigt wird.

④a Über gesperrtes Gerät steuern

Funktioniert nur mit ④

⑤ Uhrzeit in zwei Zeilen > EIN

Ist Platz am Sperrbildschirm, wird eine größere Uhr über zwei Zeilen angezeigt.



Einstellungen für den Sperrbildschirm

Einstellungen II

1 Now Playing > EIN/AUS

Wenn aktiviert, werden am Sperrbildschirm die Titel der Musik angezeigt, die in der Nähe gespielt wird.
Achtung: Erhöhter Energieverbrauch!

2 Zeit und Informationen immer anzeigen > AUS

Damit aktivieren Sie das sogenannte „Always-On-Display“. Wenn aktiv, werden auch im Sperrzustand Informationen am Bildschirm angezeigt.

Achtung: Erhöhter Energieverbrauch!

3 Durch Tippen auf den Bildschirm ... » EIN

Sehr praktisch: Damit wecken Sie Ihr Smartphone mit einem Tipp auf dem Bildschirm aus dem Ruhezustand auf.

4 Beim Hochheben Display aktivieren » EIN

Auch das ist eine praktische Hilfe.

5 Display bei Benachrichtigungen aktivieren » EIN


Ist diese Funktion eingeschaltet, wird der Bildschirm aktiviert, wenn Sie neue Nachrichten erhalten.




Der Extra-Tipp

Zusätzliche Einstellungen
für den Sperrbildschirm finden Sie
hier:

- » Einstellungen
- » System
- » Gesten und Bewegungen




Öffnen: Einstellungen
Auswählen: System



Auswählen:
Gesten und Bewegungen



Der Extra-Tipp



Gesten und Bewegungen I

Gesten und Bewegungen I

Viele davon sind echt praktisch:

① Schnelltippen = Aktion auslösen, wenn Sie 2x auf die Rückseite tippen. Dazu gibt es eine extra Anleitung.

② Kamera schnell öffnen > **EIN**

Wenn aktiv, starten Sie die Kamera mit einem Doppel-Drücker auf den seitlichen Ein/Aus-Taster.

③ Für Selfie-Modus Handgelenk drehen > **AUS**

Das führt oftmals zu ungewollten Aktionen.

④ Systemsteuerung = Symbole am unteren Rand des Startbildschirms. Dazu gibt es eine extra Anleitung.


⑤ Durch Tippen auf den Bildschirm > **EIN**

⑥ Beim Hochheben Bildschirm aktivieren > **EIN**

Weiter auf der nächsten Seite »



Der Extra-Tipp



Gesten und Bewegungen II

1 Einhandmodus > **AUS**

Damit verhindern Sie, dass die Inhalte nur noch auf der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt werden.

2 Phone umdrehen, um „Pssst“ zu aktivieren > **AUS**

3 Ein-/Aus-Taste gedrückt halten > **Auswählen**

Legen Sie hier fest, was passieren soll, wenn Sie die Ein/Aus-Taste etwas länger gedrückt halten.

Meine Empfehlung: Wählen Sie das Ein/Aus-Menü.

Gesten und Bewegungen II