




Ein/Aus-Taster +
Leiser-Taster gedrückt halten


iPhone / iPad ausschalten

Ja, die Funktion wird nicht mehr so oft benötigt, aber Sie sollten trotzdem wissen, wie es geht:

Drücken und halten Sie dazu gleichzeitig den Ein/Aus-Taster auf der rechten Seite und den Leise-Taster auf der linken Seite.

Schieben Sie das Schalter-Symbol nach rechts – fertig.


Zum Einschalten drücken und halten Sie den Ein/Aus-Taster so lange, bis das Apple-Symbol erscheint.



„Schalter“
nach rechts schieben



Der Extra-Tipp



Funktion der Seitentaste

Funktion der Seitentaste einstellen

Basis-Funktion:

1 x Drücken und Ihr iPhone/iPad wird gesperrt.

Noch mehr Möglichkeiten finden Sie hier:
Einstellungen » Bedienungshilfen » Seitentaste

- 1 Geschwindigkeit bei Mehrfach-Drückern
- 2 Funktion beim Gedrückt-Halten » Aus
- 3 Seitentaste-Bestätigung für Zahlungen
Empfehlung » Mit Schaltersteuerung bestätigen » An