

Bildschirm  
hell <> dunkel


# Adaptive Helligkeit regelt automatisch die Helligkeit des Bildschirms – passend zur Umgebung.

- Die Sonne scheint, Sie stehen im Freien. Der Bildschirm geht auf maximale Helligkeit, damit Sie noch etwas erkennen.
- Nachts wollen Sie vom Bildschirm nicht geblendet werden, die Helligkeit wird heruntergeregelt.

Nicht zu vergessen:

Diese Automatik spart auch eine Menge Energie.

Sollte das mal nicht so richtig funktionieren, können Sie die Einstellungen dafür anpassen, zurücksetzen oder die Funktion komplett ausschalten.




Einstellungen »  
Anzeige und Helligkeit

Die Einstellungen  
dafür finden Sie an zwei Stellen:

Einstellungen > Anzeige & Helligkeit




Im Kontrollzentrum



Kontrollzentrum

Tipp:  
Legen Sie den Finger etwas länger  
auf den Regler, öffnet sich eine  
größere Ansicht > nächste Seite.



Einstellung für eine  
dunkle Umgebung

# Automatik einstellen

## 1. Geringe Helligkeit


Gehen Sie dafür in einen dunklen Raum und warten Sie, bis die Automatik den neuen Wert eingestellt hat.

Verschieben Sie dann den Regler, um die Helligkeit des Displays an Ihre Wünsche anzupassen.

Das ist dann Ihr Referenzwert für eine dunkle Umgebung.

Zur Erinnerung:

Die Automatik benötigt einige Sekunden, um sich auf die neue Umgebung einzustellen.



Einstellung für eine helle Umgebung

## Automatik einstellen

### 2. Maximale Helligkeit


Gehen Sie dafür an einem sonnigen Tag nach draußen oder halten Sie das Handy unter eine helle Lampe. Warten Sie, bis die Automatik den neuen Wert eingestellt hat.

Verschieben Sie dann den Regler, um die Helligkeit des Displays an Ihre Wünsche anzupassen.

Das wird Ihr Referenzwert für eine helle Umgebung.

### Das Ergebnis:

Ab sofort stellt die Automatik die Helligkeit zwischen diesen beiden Werten ein – eventuell mit Ausnahmen in komplett dunkler Umgebung und bei super Sonnenschein.



Einstellung für eine dunkle Umgebung

# Die Einstellungen


können Sie auch in den „normalen“ Einstellungen vornehmen.

Einstellungen » Anzeige & Helligkeit


## Hinweis:

True Tone hat nicht direkt etwas mit der Helligkeit zu tun, sondern passt die Farbtemperatur dem Umgebungslicht an.

Diese Funktion gibt es nicht bei allen iPhones/iPads.



Einstellung für eine helle Umgebung




## Automatik neu kalibrieren

# Automatik zurücksetzen

Sie haben alles eingestellt, aber die Automatik funktioniert immer noch nicht zufriedenstellend?

Dann sollten Sie die Daten für die automatische Helligkeit komplett zurücksetzen. So geht's:

1. Gehen Sie in einen möglichst dunklen Raum.
  - 1a. Schalten Sie die Automatik aus.
  - 1b. Schieben Sie den Regler für die Helligkeit ganz auf dunkel.
2. Schalten Sie Automatik ein und gleich wieder aus.
3. Gehen Sie mit dem iPhone in die Sonne oder halten Sie es unter eine starke Lichtquelle.
  - 3a. Schieben Sie den Regler für die Helligkeit ganz auf hell.
  - 3b. Aktivieren Sie die Automatik wieder.



Auto-Helligkeit  
ein- ausschalten

# Automatik ausschalten


Sie sind genervt von der unpassenden Regelung der Helligkeit?

Dann können Sie die Automatik auch komplett ausschalten.

Die Möglichkeit dazu finden Sie hier:  
Einstellungen » Bedienungshilfen » Anzeige und Textgröße » Auto-Helligkeit




# Der Extra-Tipp



Der Bildschirm wird dunkel, obwohl Sie die Helligkeit ganz aufgedreht haben? Dann liegt Ihr iPhone vermutlich gerade in der prallen Sonne und kocht so vor sich hin. In diesem Fall ist das eine Schutzfunktion, die den Energieverbrauch reduziert – und damit auch die Helligkeit des Bildschirms.



# Gut zu wissen



Helligkeit bei den  
Schnelleinstellungen

- Haben Sie Geduld: Um hektische Regelungen zu vermeiden, arbeitet die Automatik für die Anpassung der Helligkeit mit einer Verzögerung von bis zu 3 Sekunden.
- Der Bildschirm benötigt sehr viel Energie. Ist Ihr Akku ständig leer, könnte es daran liegen, dass Sie den Bildschirm zu hell eingestellt haben.
- Den Regler für die Helligkeit finden Sie auch bei den Schnelleinstellungen. Fahren Sie dafür mit dem Finger vom rechten oberen Rand nach unten in den Bildschirm.

Bei iPhones **mit Home-Taste** fahren Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben.