Samsung • Tipps & Tricks

Moderne Handys sind schon lange keine einfachen Mobiltelefone mehr, sondern tragbare Mini-Computer.

Die Möglichkeiten dieser Geräte sind einfach unglaublich.

Genauso unglaublich ist auch die Menge an Einstellungen, die zur Verfügung stehen.

Manche sind praktisch, manche wichtig und andere einfach nur nett.

Damit Sie dabei den Durchblick behalten, habe ich hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt.

TEIL I » Praktische Einstellungen

Zur Erinnerung: Die virtuellen Schalter müssen Sie nicht schieben, ein einfacher Tipp darauf reicht.

Worum geht's hier?

Handy ausschalten

Drücken und halten Sie dazu den Ein/Aus-Taster.

Das Problem:
In den Voreinstellungen wird damit Bixby gestartet, der Assistent von Samsung.

Aber das können Sie ändern.

TiPP:
Auch im QuickPanel gibt es auch einen Ein/Aus-Schalter.



Wo find ich das?

Start: Einstellungen-App
» Erweiterte Funktionen
» Funktionstaste

Aktivieren:
Ausschalten-Menü

Hinweis:
Funktionstaste = Ein/Aus-Taste

Ergebnis

Ein/Aus-Taste gedrückt halten, und das Ausschalten-Menü öffnet sich.



Worum geht's hier?

Kamera-Schnellstart

Für einen Schnappschuss muss es einfach schnell gehen. Da ist keine Zeit, um die Kamera-App zu suchen und zu öffnen.

Die Lösung:
Sie tippen zwei Mal hintereinander auf die Ein/Aus-Taste » und die Kamera öffnet sich.

TiPP:
Das funktioniert auch am Sperrbildschirm!

Wo find ich das?

Start: Einstellungen-App
» Erweiterte Funktionen
» Funktionstaste

Hinweis:
Alternativ können Sie damit auch eine App öffnen.

Ergebnis

Ein/Aus-Taste 2 x drücken, und die Kamera öffnet sich.



Worum geht's hier?

Icon für App-Übersicht

In den Voreinstellungen öffnen Sie die App-Übersicht, indem Sie am Startbildschirm mit dem Finger von unten nach oben fahren.

In einer aktiven App funktioniert das aber nicht.

Dann hilft Ihnen ein extra Symbol in der Startleiste.

Normalansicht:



Wo find ich das?

Start: Einstellungen-App
» Startbildschirm
» App-Bildschirm-Schaltfläche



Ergebnis

Öffnen
Finger auf die Nachricht legen



Worum geht's hier?

Neue Apps am Startbildschirm

Wenn Sie oft neue Apps installieren/ausprobieren, dann wird Ihr Startbildschirm schnell zugemüllt.

Eine Lösung:
Neue Apps erscheinen nur in der App-Übersicht und nicht am Startbildschirm.

Wo find ich das?

Start: Einstellungen-App
» Startbildschirm
» Neue Apps am Startbildschirm



Ergebnis

Neue Apps finden Sie jetzt nur noch in der App-Übersicht.

Worum geht's hier?

App-Übersicht sortieren

Haben Sie sich auch schon über das Chaos in der App-Übersicht geärgert?

Dann wird es Zeit für eine alphabetische Sortierung.

Erst die App-Ordner und dann die Apps.

Wo find ich das?

Start: App-Übersicht
» 3-Punkte-Menü
» Sortieren » Alphabetisch







Ergebnis

Das nenne ich mal übersichtlich!



Worum geht's hier?

Hauptnavigation ändern

Am unteren Rand Ihres Handys finden Sie die Hauptnavigation für Ihr Handy.

Ursprünglich waren es drei Symbole:

1. Einen Schritt/Eine Seite zurück
2. Zur Startseite
3. Übersicht mit den geöffneten Apps



Wo find ich das?

Start: App-Übersicht
» Anzeige
» Navigationsleiste

Gewünschte Variante auswählen und anpassen.

Streichgesten

Wenn aktiviert, sehen Sie am unteren Rand nur noch eine schmale Linie. Schieben Sie diese nach oben, um die Übersicht mit den geöffneten Apps zu sehen.

Stupsen Sie die Linie nur an, kommen Sie zurück zum Startbildschirm.



Über „Weitere Optionen“ gibt es noch eine andere Variante.



Worum geht's hier?

Ton für die Tastatur

Das kennen Sie sicher auch: Neben Ihnen tippt jemand auf seinem Handy und bei jeder Eingabe piepst es – das nervt.

Die Lösung:
Schalten Sie den Ton für die Tastatur aus.

Sie haben ja immer noch die Vibration als Rückmeldung für eine erfolgreiche Eingabe.

Wo find ich das?

Start: App-Übersicht
» Töne und Vibration
» Systemton



Vibration

Start: App-Übersicht
» Töne und Vibration
» Systemvibration

Worum geht's hier?

Akkuladung in %

In der rechten oberen Ecke wird der aktuelle Ladezustand Ihres Akkus mit einem Balken angezeigt.

Wenn Sie's genauer wissen möchten, können Sie zusätzlich die Anzeige in % einschalten.

Wo find ich das?

Start: App-Übersicht
» Anzeige
» Navigationsleiste



Ladezeit

Wenn Sie wissen möchten, wie lange es noch dauert, bis Ihr Handy wieder voll geladen ist, dann aktivieren Sie die Ladeinformationen.

Anzeige am Sperrbildschirm

Worum geht's hier?

Einhändiger Modus > AUS

Gerade am Anfang ist man echt überrascht: Der komplette Bildschirm wird plötzlich verkleinert dargestellt und klebt an einer Seite.

Das ist der Einhandmodus, der die Bedienung mit dem Daumen erleichtern soll.

Wenn Sie das nicht benötigen, dann können Sie das guten Gewissens ausschalten.

Wo find ich das?

Start: App-Übersicht
» Erweiterte Funktionen
» Einhändiger Modus



Streichgesten

Dann passiert Ihnen das nicht mehr:



Worum geht's hier?

Handy aufwecken

Um Ihr Handy aus dem Schlafmodus aufzuwecken, gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Meine Empfehlung:
Alle einschalten, außer „Screenshot mit Handkante“.
Das ist schon sehr speziell und wird manchmal ungewollte ausgelöst.

TiPP:
Hier finden Sie auch die Einstellung, wie Sie Ihr Handy wieder schlafen legen (1).
Meine Empfehlung: EIN

Wo find ich das?

Start: App-Übersicht
» Erweiterte Funktionen
» Bewegung und Gesten



Screenshot

Nutzen Sie dafür besser die Kombination aus EIN/AUS-Taster und Leiser-Taste.



Worum geht's hier?

Benachrichtigungen am Sperrbildschirm

Hier stellen Sie ein, ob die Inhalte von Benachrichtigungen am Sperrbildschirm angezeigt werden – und damit von jedermann aufgerufen und gelesen werden können.

Meine Empfehlung:
Inhalte von Nachrichten erst nach dem Entsperren anzeigen.

Tippen Sie dazu auf „Inhalte ausblenden“.

Wo find ich das?

Start: App-Übersicht
» Benachrichtigungen
» Benachr. auf dem Sperrbildschirm



Der Unterschied

Inhalte anzeigen



Inhalte ausblenden

Worum geht's hier?

Benachrichtigungen mit Licht

Wenn Sie eine neue Benachrichtigung erhalten, klingelt und vibriert Ihr Handy.

Es geht aber auch eleganter: Mit einem Lichteffekt, der Sie auf eine neue Nachricht aufmerksam macht.

Dabei können Sie die Art des Effekts, die Farbe und weitere Details einstellen.

Wo find ich das?

Start: App-Übersicht » Benachrichtigungen » Pop-up-Stil » Seitenlicht



Streichgesten

Vorschau einer Nachricht mit dem Effekt „Rampenlicht“.

Worum geht's hier?

Benachrichtigungssymbole

Am oberen Rand des Bildschirms, auf der linken Seite, werden Informationen zu Benachrichtigungen angezeigt.

Welche genau das sind, das können Sie einstellen.

Wo find ich das?

Start: App-Übersicht
» Benachrichtigungen
» Erweiterte Einstellungen
» Benachrichtigungssymbole anzeigen



Tippen Sie darauf, erhalten Sie diese Auswahl:



Die Unterschiede

Alle Benachrichtigungen

3 aktuelle

Nur die Anzahl der Benachr.

Gut zu wissen:
Der Punkt neben dem letzten Symbol zeigt an, dass es noch mehr Nachrichten gibt.

Worum geht's hier?

Bildschirm drehen

Die Anzeigen auf einem Handy sind für die Ansicht im Hochformat (Porträt-Modus) ausgelegt.

In manchen Fällen, gerade bei Fotos, ist aber ein Ansicht im Querformat besser.

Um die Ansicht umzuschalten müssen Sie nur auf ein kleines Symbol tippen – nachdem Sie das Handy gedreht haben.

TiPP:
Diese Umschaltung funktioniert in beide Richtungen.

So geht`s

» Drehen Sie das Handy in das Querformat
» Tippen Sie dann auf das kleine Symbol, das für kurze Zeit in der Navigationszeile erscheint.



TiPP:
Das Symbol wird nur kurz nach der Drehbewegung angezeigt.

Wiederholen Sie die Bewegung, wenn Sie die Umschaltung verpasst haben.

Worum geht's hier?

Bildschirm automatisch drehen

Sie möchten, dass die Drehung des Bildschirms automatisch funktioniert?

Dann gehen Sie in die Schnelleinstellungen und tippen dort auf das Symbol „Portrait“.

TiPP:
Das funktioniert auch für den Startbildschirm – das müssen Sie allerdings extra freigeben.
» Mehr auf der nächsten Seite.

Wo find ich das?

Start: Schnelleinstellungen (QuickPanel)
» Portrait Ein/Aus





Gut zu wissen:

So praktisch sich die automatische Umschaltung auch anhört, das funktioniert nicht immer so zuverlässig.

Zum Beispiel, wenn das Handy am Tisch liegt oder einfach nur „komisch“ gehalten wird.

Dann springt die Ansicht zwischen Hoch- und Querformat.

Der Sperrbildschirm ist immer im Hochformat!

Worum geht's hier?

Startbildschirm drehen

Ja, Sie können auch den Startbildschirm drehen.

Ob das sinnvoll ist, müssen Sie selbst entscheiden.

Wo find ich das?

Start: App-Übersicht
» Startbildschirm
» Ansicht nach oben schieben



Ansicht

Etwas seltsam, oder?



Worum geht's hier?

Telefonieren > Direktwahl

Die Älteren werden sich noch an das Schreiben von Texten mit der sogenannten T9-Technik erinnern.

Hier waren bei den Zahlen auch immer 3 Buchstaben hinterlegt, die man durch mehrmaliges Drücken abrufen konnte.

Samsung greift diese Technik wieder auf und nutzt sie beim Telefonieren. Eine Automatik erkennt anhand Ihrer Eingabe den Namen des Kontaktes.

Meine Empfehlung:
Unbedingt ausprobieren!

Der Vorteil?

Bisher:

- Kontakte aufrufen
- Kontakt suchen
- Kontakt aufklappen
- Telefonat starten

NEU:
Geben Sie über die Wähltastatur die ersten Buchstaben des Namens ein.

Und schon wird/werden der oder die passende(n) Kontakte angezeigt.

Mit einem Tipp darauf wird die hinterlegte Nummer gewählt.

Ein Beispiel:

Für den Kontakt „Pixel“ tippe ich auf die „7“ und dann auf die „4“.



Gleich hier anmelden

Noch Fragen?

Die Antworten finden Sie in den beliebten Online-Kursen.

Perfekt für alle, die MEHR wissen möchten!

- MEHR Infos, mehr Details, mehr Funktionen.
- MEHR Tipps & Tricks für den Alltag.
- MEHR Sicherheit bei der Bedienung.
- MEHR Spaß mit der Technik.
- WENIGER Ärger, Frust und Enttäuschung!

Die!Anleitung

Einfach • Verständlich • Schritt für Schritt

DIE!ANLEITUNG