

Bildschirm
hell <> dunkel

Adaptive Helligkeit regelt automatisch die Helligkeit des Bildschirms – passend zur Umgebung.


- Die Sonne scheint, Sie stehen im Freien. Der Bildschirm geht auf maximale Helligkeit, damit Sie noch etwas erkennen.
- Nachts wollen Sie vom Bildschirm nicht geblendet werden, die Helligkeit wird heruntergeregelt.

Nicht zu vergessen:

Diese Automatik spart auch eine Menge Energie.

Sollte das mal nicht so richtig funktionieren, können Sie die Einstellungen dafür anpassen, zurücksetzen oder die Funktion komplett ausschalten.

Öffnen Sie dafür: Einstellungen » Anzeige





Ansicht: Einstellungen


Einstellungen » Anzeige

- 1 Aktuell eingestellter Wert
- 2 Automatische Helligkeit Ein/Aus
 - Ein = Helligkeit des Bildschirms ist abhängig vom Umgebungslicht.
 - Aus = Helligkeit des Bildschirms hat einen fest eingestellten Wert.

Alternative Ansicht: 
 Tippen Sie in den Schnelleinstellungen auf das 3-Punkte-Symbol.



Ansicht Helligkeit in den Schnelleinstellungen



Einstellung für eine dunkle Umgebung

Automatik einstellen

1. Geringe Helligkeit


Gehen Sie dafür in einen dunklen Raum und warten Sie, bis die Automatik den neuen Wert eingestellt hat.

Verschieben Sie dann den Regler, um die Helligkeit des Displays an Ihre Wünsche anzupassen.

Das ist dann Ihr Referenzwert für eine dunkle Umgebung.

Zur Erinnerung:

Die Automatik benötigt einige Sekunden, um sich auf die neue Umgebung einzustellen.



Einstellung für eine helle Umgebung

Automatik einstellen

2. Maximale Helligkeit


Gehen Sie dafür an einem sonnigen Tag nach draußen oder halten Sie das Handy unter eine helle Lampe. Warten Sie, bis die Automatik den neuen Wert eingestellt hat.

Verschieben Sie dann den Regler, um die Helligkeit des Displays an Ihre Wünsche anzupassen.

Das wird Ihr Referenzwert für eine helle Umgebung.

Das Ergebnis:

Ab sofort stellt die Automatik die Helligkeit zwischen diesen beiden Werten ein – eventuell mit Ausnahmen in komplett dunkler Umgebung und bei super Sonnenschein.



Tippen auf:
Alle Daten löschen

Automatik zurücksetzen

Sie haben alles eingestellt, aber die Automatik funktioniert immer noch nicht zufriedenstellend?

Dann sollten Sie die Daten für die automatische Helligkeit komplett zurücksetzen.


Die Möglichkeit dazu finden Sie hier:

Einstellungen » Apps » Device Health Service » Speicherplatz » Speicher verwalten (links unten) » Speicherinhalt löschen


Wichtig:

Dabei werden auch andere „Zustandsdaten“ gelöscht.


Auf den nächsten beiden Seiten finden Sie die „Wegbeschreibung“ in Bildern.




Auswählen: Apps




Auswählen: Device Health Service




Auswählen: Speicherplatz



Tippen auf: Speicher verw.



Tippen auf:
Alle Daten löschen



Aktion bestätigen »
Tippen auf: OK



Gut zu wissen



Helligkeit bei den
Schnelleinstellungen

- Haben Sie Geduld: Um hektische Regelungen zu vermeiden, arbeitet die Automatik für die Anpassung der Helligkeit mit einer Verzögerung von bis zu 3 Sekunden.
- Der Bildschirm benötigt sehr viel Energie. Ist Ihr Akku ständig leer, könnte es daran liegen, dass Sie den Bildschirm zu hell eingestellt haben.
- Den Regler für die Helligkeit finden Sie auch bei den Schnelleinstellungen. Fahren Sie dafür mit dem Finger vom oberen Rand nach unten in den Bildschirm.