

# Samsung Kamera-Einstellungen Tipps & Tricks & Mehr


Viele praktische Funktionen verstecken sich in verschachtelten Menüs oder hinter seltsamen Bezeichnungen. Die besten und wichtigsten habe ich hier für Sie zusammengetragen.

Die Einstellungen für die Kamera finden Sie hier:

- Kamera-App öffnen
- Auf das Zahnradsymbol links oben tippen

Hinweis:

Die verfügbaren technischen Möglichkeiten sind abhängig von Ihrem Handy.



## Kamera – Einstellungen Teil 1

### 1 Szenenoptimierung > EIN

Eine Automatik, die Farbe und Kontrast automatisiert und meistens auch gut funktioniert.

### 2 Dokumente und Text scannen > EIN

Wenn aktiv, erkennt die Kamera Texte, die Sie dann extrahieren können. Ein spezielles Symbol zeigt die Funktion an. Mehr dazu in einer extra Anleitung.

### 3 QR-Codes scannen > EIN


Damit erkennt Ihr Handy unter anderem die Inhalte in den kleinen Würfel-Grafiken. Ein Tipp darauf bringt Sie z. B. zu einer damit verbundenen Internetseite.

### 4 Aufnahmenvorschläge > AUS

Eine etwas nervige Funktion.

### 5 Zurück zur Kamera






## Kamera – Einstellungen Teil 2

**1** Auslöser gedrückt halten  
Stellen Sie hier ein, welche Funktion ausgelöst werden soll, wenn Sie im Foto-Modus Ihren Finger auf den Auslöser legen und nach unten ziehen. Empfehlung: **Serienbilder**

**2** Wasserzeichen > **AUS**  
Das ist etwas für Spezialisten.

**3** HEIF-Bilder > **AUS**  
Die damit aufgenommenen Fotos sind stärker komprimiert als Fotos im JPG-Format und benötigen weniger Speicherplatz.  
Aber: Nicht alle Geräte können das neue Format bearbeiten/anzeigen.  
Deswegen (noch) ausschalten.






## Kamera – Einstellungen Teil 3


1 Selfies wie angez. speichern > **AUS**

In der Kamera-Vorschau ist das Bild spiegelverkehrt – die Aufnahme selbst aber nicht. Und das ist auch gut so. Es sei denn, Sie möchten, dass Texte im Hintergrund nicht lesbar sind – dann hier einschalten.

2 Kamerawechsel: Hoch/runter streichen > **EIN**

Damit wechseln Sie ganz einfach zwischen Haupt- und Selfie-Kamera, indem Sie am Bildschirm nach oben bzw. unten streichen.





## Kamera – Einstellungen Teil 4

### 1 Videos mit hoher Effizienz > AUS

Damit speichern Sie Videos im neuen H.265/HEVC-Format. Das wird aber Stand heute (Februar 2024) nicht überall erkannt.

### 2 Automatischer FPS-Wert > EIN

Eine Automatik, mit der die Anzahl der Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen angepasst wird.


Gut zu wissen: fps ist die Abkürzung für Frames per Second = Bilder pro Sekunde

### 3 Videostabilisierung > EIN

Damit verringern Sie das Wackeln bei Videoaufnahmen.

### 4 Automatisches HDR > EIN

Viele Fotos werden dadurch etwas „schöner“ gerechnet. Einfach mal ausprobieren und dann entscheiden.



Kamera – Einstellungen  
Teil 5




## Raster > EIN


Damit blenden Sie ein feines Raster ein, das Ihnen bei der Ausrichtung des Handys hilft.

Positionieren das Objekt, das Sie fotografieren möchten, an einem Kreuzungspunkt, um etwas mehr Spannung zu erzeugen.

Zusätzlich zum Raster erhalten Sie eine Art Wasserwaage:

- Linien in der senkrechten Ansicht
- Eine Libelle in der Waagrechten





## Kamera – Einstellungen Teil 6


### Geotagging > EIN

Mit jedem Foto, das Sie machen, werden auch sogenannte Meta-Daten aufgezeichnet.

Neben dem Datum und einigen technischen Informationen können Sie dort auch den Standort der Aufnahme speichern.

Und das echt echt praktisch, wenn Sie später die Aufnahmen sortieren oder einfach wissen möchten, wo Sie das Foto aufgenommen haben.

Deshalb meine Empfehlung > EIN




## Kamera – Einstellungen Teil 7


### Auslöser


Stellen Sie hier ein, auf welche Art der Auslöser noch betätigt werden kann: ➔

- Drücken der Lautstärketasten  
Alternativ können Sie damit auch Heran- oder Herauszoomen



- Sprachbefehle > **AUS**  
Leider etwas unzuverlässig.
- Schwebender Auslöser > **AUS**  
Ein zweiter Auslöser, den Sie frei am Bildschirm positionieren können.
- Zeigen der Handfläche > **AUS**  
Führt gerne zu ungewollten Fotos.







## Kamera – Einstellungen Teil 8

Zu behaltenden Einstellungen  
Bei jedem Start der Kamera-App  
werden die von Ihnen gemachten  
Einstellungen gelöscht und das Handy  
startet wieder mit den  
Voreinstellungen.

Außer, Sie stellen hier ein, welche  
Einstellungen beibehalten werden  
sollen. Meine Empfehlung:

- Kameramodus > **EIN**
- Selfie-Winkel > **AUS**
- Filter > **AUS**
- Superstabil > **AUS**





Kamera – Einstellungen  
Teil 9

Snapchat-Objektive im Fun-Modus  
Das ist was für die Spaßvögel unter  
uns.

Haben Sie den Fun-Modus  
ausgewählt, werden verschiedene  
Effekte angeboten.

Die Auswahl erfolgt durch  
„Verschieben“ des Auslösers.

## Berechtigungen

Eine Übersicht der Berechtigungen für  
die Kamera.



Beispielfoto 🤪