

Öffnen:
Schnelleinstellungen

Die Taschenlampe am Handy


In den Schnelleinstellungen finden Sie das das Symbol für die Taschenlampe. Tippen Sie darauf, wird der Blitz der Kamera eingeschaltet.

Und genau so auch wieder ausgeschaltet.

Eigentlich eine praktische Funktion, die aber ein Problem hat:

- Das Licht ist super hell, blendet stark und verbraucht eine Menge Energie.

Dafür gibt es ein Lösung – los geht's.



Schnelleinstellungen

Helligkeit einstellen


Öffnen Sie die Schnelleinstellungen, indem Sie mit dem Finger vom oberen Rand in den Bildschirm fahren.

Tippen Sie auf das Symbol mit der Taschenlampe, um sie zu aktivieren.

Legen Sie dann Ihren Finger einen Moment auf das Symbol, öffnen sich die Einstellungen.

Verschieben Sie den Regler auf eine passende Stufe und Bestätigen Sie die Änderung mit einem Tipp auf OK.

Nicht vergessen: Taschenlampe danach wieder ausschalten.

Einstellen: Helligkeit
Tippen auf: OK