

Anzeige der Signalstärke von WLAN und Funk

Probleme mit Netzwerkverbindungen

können echt nervig sein:

- Die Internetverbindung im WLAN bricht ab
- Bluetooth-Geräte verbinden sich nicht
- Telefonate „stottern“

Erste Hilfe:
Flugmodus Ein/Aus und/oder ein kompletter Neustart (Gerät ausschalten > 20 Sekunden warten > Gerät wieder einschalten).

Wenn das nichts hilft, bleibt nur noch ein Reset der Netzwerkverbindungen. Dabei werden KEINE Inhalte von Ihrem Handy/Tablet gelöscht.

WICHTIG: Um danach wieder online zu gehen benötigen Sie Ihre Zugangsdaten!



Der Extra-Tipp

WLAN-Passwort prüfen » VOR dem Zurücksetzen

- Öffnen: Einstellungen
- Auswählen: Verbindungen
- Auswählen: WLAN
- Auswählen: Zahnrad = Details
- Tippen auf: QR-Code



Der Extra-Tipp



Tippen auf:
Als Bild speichern

WLAN-Passwort prüfen
» VOR dem Zurücksetzen

- Tippen auf: Als Bild speichern
- Öffnen: Google Fotos App
- Öffnen: Bild vom QR-Code
- Tippen auf: Lens

» WLAN-Passwort wird angezeigt





Tippen auf:
Lens

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

- Öffnen: Einstellungen
- Ansicht nach oben schieben
- Auswählen: Allgemeine Verwaltung



Öffnen: Einstellungen
» Allgemeine Verwaltung

- Ansicht nach oben schieben
- Auswählen: Zurücksetzen



Auswählen:
Zurücksetzen

DIE!ANLEITUNG

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen



Auswählen:
Zurücksetzen von Netzwerk…

- Auswählen: Zurücksetzen von Netzwerkeinstellungen

- Tippen auf: Einstellungen zurücksetzen
- Entsperr-PIN eingeben
- Vorgang bestätigen





Tippen auf:
Einstellungen zurücksetzen

Zusammenfassung

Probleme mit den Funkverbindungen sind nicht ungewöhnlich – können aber normalerweise schnell gelöst werden.

Haben Sie jedoch an Ihrem Standort grundsätzlich schlechten Empfang, sollten Sie überlegen, in ein anderes Mobilfunknetz zu wechseln.

Für eine Verbesserung der WLAN-Übertragung hilft es oftmals schon, wenn Sie den Router etwas anders positionieren.

TIPP: Direkten Zugriff zu den Funkverbindungen erhalten Sie über die Schnelleinstellungen.