

# Die Seitentaste

## Früher war das mit EIN und AUS ganz einfach:

Schalter drücken, schieben oder drehen und das Gerät ging aus. **Es war komplett ausgeschaltet – vom Netz getrennt.** Dann kam das Zeitalter der Fernbedienung. Und aus dem echten Schalter wurde eine Taste.

Und aus dem echten AUS wurde ein **Standby** [ständbei]. Ein Ruhemodus, bei dem das Gerät auf einen neuen Befehl der Fernbedienung wartet. Praktisch und bequem war das schon, hat aber auch eine Menge Strom verbraucht.

Auch iPhone und iPad haben diesen **Ruhemodus** – der hier auch **Schlafmodus** genannt wird. In dieser Zeit ist der Bildschirm dunkel und der Zugriff gesperrt. Allerdings passiert im Hintergrund einiges ganz automatisch: Es wird nach eingehenden Nachrichten gesucht, der Wecker läuft und eventuell werden auch Updates gemacht.

**Deshalb wird ein iPhone/iPad praktisch nie ganz ausgeschaltet.** Und deswegen hat die Ein/Aus-Taste am rechten Rand des Gehäuses mittlerweile so viele Funktionen, da muss man die für das Ausschalten zuständige schon richtig suchen. Und das ist auch der Grund, warum die Ein/Aus-Taste am rechten Gehäuserand jetzt **Seitentaste** heißt.

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Ihr iPhone/iPad ausschalten, einschalten und auch all die anderen Funktionen & Kombinationen mit der Seitentaste.

Für Modelle mit Home-Taste (**mHT**) und ohne (**oHT**).

## Ruhemodus aktivieren

1 x kurz auf die Seitentaste drücken, wenn das iPhone/iPad entsperrt ist.

» Der Bildschirm wird dunkel und der Zugriff ist gesperrt.

## Einschalten

Seitentaste so lange gedrückt halten, bis das Apple-Logo am Bildschirm erscheint.

## Aufwecken

**DIE!ANLEITUNG**

» Das Display wird hell und zeigt den Sperrbildschirm.

TIPP: Das geht auch durch einfaches Anheben oder einen Drücker auf die Home-Taste.

## Ausschalten (oHT)

Seitentaste & Leiser-Taste gleichzeitig drücken & halten.

» Ausschalten nach rechts schieben.

Funktioniert am Sperr- und Startbildschirm.

## Bildschirmfoto machen (oHT)

Seitentaste & Lauter-Taste gleichzeitig kurz drücken.  
Funktioniert am Sperr- und Startbildschirm.

## Siri aktivieren (oHT)

Seitentaste länger gedrückt halten.  
Funktioniert am Sperr- und Startbildschirm.

## Ausschalten (mHT)

Seitentaste länger gedrückt halten.  
» Ausschalten nach rechts schieben.  
Funktioniert nur am Startbildschirm.

## Bildschirmfoto machen (mHT)

Seitentaste & Home-Taste gleichzeitig kurz drücken.  
Funktioniert am Sperr- und Startbildschirm.

## Ausschalten (Menü)

Einstellungen » Allgemein » ganz nach oben schieben » Ausschalten  
Funktioniert nur am Startbildschirm.

## Bei einem Anruf

1 x Seitentaste drücken  
» Klingeln & Vibration abschalten  
Der Anruf ist weiterhin aktiv!

2 x Seitentaste drücken  
» Anruf ablehnen und zum Anrufbeantworter weiterleiten

## Funktion der Seitentaste ändern

» Einstellungen » Bedienungshilfen » Seitentaste (oHT)

» Einstellungen » Bedienungshilfen » Home-Taste (mHT)

So können Sie die Aktivierung von Siri über die Seitentaste bzw. die Home-Taste abschalten.

## EXTRA: Soft Reset

Der Soft-Reset (= Zurücksetzen) ist eine spezielle Funktion, wenn Ihr iPhone/iPad nicht mehr reagiert. Dabei werden alle Apps beendet und der Arbeitsspeicher (RAM) gelöscht. So geht's:

1. Lauter-Taste kurz drücken  
» gleich danach
2. Leiser-Taste kurz drücken  
» gleich danach
3. Seitentaste so lange gedrückt halten, bis das Apple-Logo erscheint.
4. Finger vom Bildschirm nehmen, das iPhone/iPad startet automatisch..

0 Kommentare

Neueste ▼ Kommentare zuerst

Geben Sie hier Ihren Kommentar ein ...